

**Gebrauchsanweisung für Wärmestrahlergerät
für die gewerbliche Tieraufzucht mit Energiesparschalter Typ 70230Sn 2025**



Ursprungszeichen **ARTAS** Hersteller: Taschenlampenwerk ARTAS GmbH, Stadtilmer Str. 39, D-99310 Amstadt

Schutzart:  IP X4 spritzwassergeschützt

230V~ max.175 W

Schutzklasse:  schutzisoliert

Schallerstellung: I = volle Leistung II = halbe Leistung

Achtung ! Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme!

Das Gerät darf nur mit Infrarotstrahlern mit einem E 27 Sockel von maximal 175 W bestückt werden!

Zur Gewährleistung des Spritzwasserschutzes ist der beigelegte Silikonkondichtring vor dem Einschrauben des Infrarotstrahlers auf den Gewindesockel zu schieben. Erst danach den Infrarotstrahler in die Porzellanfassung eindrehen.

Den Haken des Schutzgitters in das Loch des Aluminiumschutzschirmes einhängen und den Haken mit geeignetem Werkzeug umbiegen, so dass das Gitter nicht versehentlich entfernt werden kann. Das federnde Schutzgitter etwas zusammendrücken und formschlüssig in den gewölbten Rand des Aluminiumschutzschirmes einrasten lassen.



Wurmhaken (1) fest in der Raumdecke aus Holz verschrauben, bei Decken aus Stein oder Beton einen geeigneten zertifizierten Dübel verwenden, so dass der Wurmhaken mind. eine Masse von 20 kg tragen kann!

Karabinerhaken (3) in das Loch des Geräteoberteils (4) einhängen! Kette (2) mit Gerät im Wurmhaken (1) höhengerecht unter Einhaltung der Mindestabstände und unter Berücksichtigung des Wachstums und der Verhaltensweise der Tiere aufhängen.

Das Gerät darf nur mit eingerastetem Schutzgitter und an der Kette hängend betrieben werden!

Vorsicht Brandgefahr!

Der angegebene Mindestabstand von Geräteteilen von 0,6 m zu leicht brennbaren Materialien, wie Holz, Stroh, Heu o.ä. sowie zu Tieren, darf nicht unterschritten werden!

Zwischenwände oder Decken aus entzündbaren Stoffen, z.B. zum Herstellen von Boxen müssen in ihrer Lage so gesichert sein, dass eine unbeabsichtigte Annäherung an das Gerät unmöglich ist!

Die bewegliche Anschlussleitung zum Gerät ist so zu führen, dass sie sich immer oberhalb der Geräteunterkante befindet und durch Tiere nicht erreicht und beschädigt werden kann!

Gerät nicht an der Anschlussleitung aufhängen!

Anschlussleitung nicht knicken oder quetschen!

Erforderliche Installationen sind nur vom Elektrofachmann vorzunehmen!

Keine Infrarotstrahler mit größerer Leistung oder anderen Spannungen als auf dem Gerät angegeben verwenden!

Gerät vor Schlag oder Stoß schützen!

Gerät einschließlich der Steckerkontaktstifte regelmäßig von Staubablagerungen befreien sowie Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren! Hierzu und bei allen anderen Arbeiten am Gerät unbedingt Netzstecker ziehen und abkühlen lassen!

Defekte oder beschädigte Geräte sind sofort außer Betrieb zu setzen und vom Elektrofachmann kontrollieren bzw. reparieren zu lassen!

Vor Beginn von Reinigungsarbeiten mit Wasser im Stall das Gerät einschließlich Infrarotstrahler auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Netzstecker ziehen!

Bei beschädigtem Infrarotstrahler Netzstecker ziehen!

Zur Gewährleistung des Spritzwasserschutzes darf das Gerät am Infrarotstrahler nicht ohne Silikonkondichtring betrieben werden!

Mit Einschaltung des Energiesparschalters verringert sich die Leistung von 175W auf ca. 90W!

Das Gerät kann von **Kindern ab 8 Jahren** und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bzgl. des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Allgeräte können an gewerbliche Recyclingfirmen zur Wertstoffgewinnung verkauft oder zum Verkäufer zur Entsorgung zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Die Garantie beschränkt sich auf Schäden oder Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

